

エーデルリッド シャークアイゼン

シューズを替えた場合に備えてアイゼンのフロントとバックのパーツを付け替えて使用できるアイゼンです。靴底タイプに合わせて「オートバイディング」又は「ソフトバイディングタイプ」に替えて使う事ができます。

交換用アクセサリーの付け替え例



ローカットシューズ／フロント、バック共にソフトバイディングを付ける。




つま先コバが無いシューズ／フロントはソフトバイディングにする。



つま先、かかと共にコバがあるシューズ
フロント、バック共にオートバイディングにする。



シャーク **844g**



バック
オートバイディング

フロント
ソフトバイディング

CE 
EN 893

シャーク

………本体¥24,000+税

3種類の交換用アクセサリーが購入の際、紙箱に入っています。

- 素材／炭素鋼
- 重量／844g(ペアー)

購入の際、紙箱に入っている
交換用アクセサリー

フロント
オートバイディング



バック
ソフトバイディング



スキー靴用ワイドハンガー



エーデルリッド6本歯グレーデル

靴の底に合わせて幅が調節できる。プラスチックの雪除けアンチボットが取付けられている。かかとがプラスチックハーネス止め。低山歩行用でクライミングには適しません。



6ポイント

500g

6ポイント………本体¥5,500+税

- 素材／炭素鋼S50C●重量500g(ペアー)